#### MEASUREMENT & INSTRUMENT LAB 1

#### Pressure Switch

#### วัตถุประสงค์

- 1. ศึกษาระบบการทำงานของ Pressure Switch
- 2. ฝึกการใช้งานตัวควบคุมความดัน (Regulator)
- 3. ฝึกความแม่นยำและความซำนาญในการใช้งาน Pressure gauge
- 4. สามารถนำหลักการทำงานของ Pressure Switch มาประยุกต์ใช้งานได้


## ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

#### **Pressure Switch**

Pressure Switch หรือ สวิทช์ควบคุมความดัน มีหลักการทำงาน คือ ทำหน้าที่ในการตัดและต่อ วงจรไฟฟ้าให้มอเตอร์ทำงานและหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ โดยอาศัยความดันของอากาศในถังบรรจุอากาศ หลักการทำงานของเครื่องอัดอากาศและPressure Switch

การทำงานของเครื่องอัดอากาศคือ เมื่อเปิดสวิทช์การทำงานของเครื่อง ถ้าอากาศนังมีความดันต่ำกว่าที่
กำหนด Pressure Switch ก็จะต่อวงจรไฟฟ้าผ่านไปยังมอเตอร์ ทำให้มอเตอร์หมุนและไปขับให้ปั๊มอัดอากาศ
ทำงานตามไปด้วย และเมื่ออากาศภายในถังบรรุอากาศมีความดันสูงตามพิกัดที่กำหนด Pressure Switch ก็
จะตัดวงจรไฟฟ้าทำให้มอเตอร์หยุดทำงานและปั๊มอัดอากาศก็จะหยดทำงานด้วย แต่เมื่ออากาศภายในถังบรรจุอากาศถูก
นำไปใช้งาน และความดันในถังบรรจุอากาศต่ำลงจนถึงตำแหน่งที่กำหนดไว้

Pressure Switch จะต่อวงจรให้มอเตอร์และปั๊มอากาศทำงานต่อไป การทำงานของปั๊มอัดอากาศ จะทำงานสลับกันไปเช่นนี้ตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นถ้าต้องการให้เครื่องอัดอากาศหยุดทำงานจะต้องปิดสวิทช์ ควบคุมการทำงาน



Pressure Switch

วงจรPressure Switch

### Regulator

มีหน้าที่ในการควบคุมความดันโดยจะต่อเข้ากับ Air Supply ทางด้าน Input และต่อกับ Pressure Switch และ Pressure gauge ทางด้านOutput สามารถปรับความดันได้โดยการหมุน



Regulator

## Pressure gauge

# มีหน้าที่ในการวัดความดันซึ่งมีหน่วยในการวัดคือ psi



Pressure gauge

# อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

# 1. Pressure switch





# 2. Regulator



3. Pressure gauge



### 4. Multi-meter



5. fitting



# 6.ท่อลม




# 7. Air Supply




#### Lab1.1 หาตำแหน่ง Set , Reset ของ Pressure Switch

### ตอนที่1 หาค่า Set , Reset ของ Pressure Switch

1. ทำการต่อ Pressure gauge , Pressure switch , Regulator ดังรูป






- 2. นำมาต่อเข้ากับ Air Supply
- 3. หาค่า Set , Reset ของ Pressure Switch ที่อ่านได้จาก Pressure gauge 3ครั้งแล้วหา ค่าเฉลี่ย แล้วบันทึกลงในตารางผลการทดลอง


#### ตอนที่ 2 หมุนค่า Set Pointตามเข็มนาฬิกา 2 รอบ

ทำเหมือนตอนที่1 แต่หมุนค่าSet Pointตามเข็มนาฬิกา 2 รอบแล้วหาค่า Set , Reset ของ
 Pressure Switch ที่อ่านได้จาก Pressure gauge แล้วบันทึกลงในตารางผลการทดลอง



### ตอนที่3 หมุนค่าReset Pointทวนเข็มนาฬิกา 2 รอบ

ทำตอนที่1 แต่หมุนค่าReset Pointทวนเข็มนาฬิกา 2 รอบแล้วหาค่า Set , Reset ของ Pressure
 Switch ที่อ่านได้จาก Pressure gauge แล้วบันทึกลงในตารางผลการทดลอง



## ตอนที่4 ปรับค่าSet=71 psi และReset=29 psi

1. ทำเหมือนตอนที่1แต่ปรับค่าSet=71 psi และReset=29 psi แล้วบันทึกลงในตารางผลการทดลอง

#### ผลการทดลอง

### ตอนที่ 1 หาค่า Set , Reset ของ Pressure Switch

ครั้งที่	Set(psi)	Reset(psi)	Deadband(psi)
1	61	20	41
2	61	20	41
3	61	20	41
เฉลี่ย	61	20	41

## ตอนที่2 หมุนค่าSet Pointตามเข็มนาฬิกา 2 รอบ

ครั้งที่	Set(psi)	Reset(psi)	Deadband(psi)
1	76	36	40
2	76	36	40
3	76	36	40
เฉลี่ย	76	36	40

## ตอนที่3 หมุนค่าReset Pointทวนเข็มนาฬิกา 2 รอบ

ครั้งที่	Set(psi)	Reset(psi)	Deadband(psi)
1	76	24	52
2	76	24	52
3	76	24	52
เฉลี่ย	76	24	52

### ตอนที่4 ปรับค่าSet=71 psi และReset=29 psi

ครั้งที่	Set(psi)	Reset(psi)	Deadband(psi)
1	71	29	42
2	71	29	42
3	71	29	42
เฉลี่ย	71	29	42

Measurement & Instrument LAB 1

#### Lab1.2 หา Minimum Deadband

สูตร Deadband = Set - Reset

1.ทำการหมุนค่าSet และ Reset เพื่อหาค่าDeadBand น้อยสุด แล้วบันทึกผล

#### ผลการทดลอง

Set =72 psi


Reset = 63 psi

Deadband = Set - Reset = 72 - 63 = 9 psi

### Assignment

นำหลักการทำงานของ Pressure Switch มาประยุกต์ใช้ในการเปิด-ปิดการทำงานของพัดลม

โดยให้พัดลมทำงานที่Set=58 psiและหยุดทำงานที่Reset=18 psi



#### ผลการทดลอง

## เมื่อเพิ่มความดัน

ความดัน(psi)	การหมุนของพัดลม	หลอดLED
8	ไม่หมุน	ดับ
18	ไม่หมุน	ดับ
28	ไม่หมุน	ดับ
38	ไม่หมุน	ดับ
48	ไม่หมุน	ดับ
58	หมุน	สว่าง

#### เมื่อลดความดัน

ความดัน(psi)	การหมุนของพัดลม	หลอดLED
58	หมุ่น	สว่าง
48	หมุน	สว่าง
38	หมุน	สว่าง
28	หมุน	สว่าง
18	หมุน	สว่าง
8	ไม่หมุน	ดับ

#### สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองเราสามรถหาค่า Set และ Reset จาก Pressure Switch ได้โดยการต่อ Multimeter เข้ากับสาย C และสาย NO เมื่อเราเพิ่มความดันไปจนถึงจุดค่า Set Point ที่จุดๆหนึ่ง Pressure Switch จะทำงานโดยสลับสาย C กับ NC เป็นสาย C กับ NO Multi-meter ก็จะมีเสียงดังขึ้น และเมื่อเราลด ความดันไปเรื่อยๆจนถึงค่า Reset Point ที่จุดๆหนึ่ง Pressure Switch ก็จะสลับสาย NO กลับไปเป็นสาย NC เหมือนเดิม ฟังก์ชันเสียงที่ Multi-meterก็จะดับลง